

ファイルマネージャー

タップミー内のフォルダ、ファイル、写真や動画に直接アクセスすることができます。また、microSD、USB接続されたメディア内のフォルダやファイルにも直接アクセスすることができます。



microSDカードの入れかた



小さなお子様がmicroSDカードを取り扱うと、口に入れてしまう、誤って飲み込んでしまうなどの場合があります。microSDカードを挿入、もしくは取り外すときは、必ず保護者の方がおこなってください。



microSDカードの外し方



小さなお子様がmicroSDカードを取り扱うと、口に入れてしまう、誤って飲み込んでしまうなどの場合があります。microSDカードを挿入、もしくは取り外すときは、必ず保護者の方がおこなってください。

microSDカードを取り外すときは、SDカードを無理に引き抜かないでください。データの損失、破損の原因となります。



パソコンとの同期

パソコンと同期させ、アプリの管理やデータ（写真や動画）のバックアップなどがおこなえます。

MEMO パソコンからタップミーを取り外すときは、必ずパソコンの「取り出し」をおこなってください。

